

## ステーション型温調はんだこて **RX-701AS, RX-711AS**

### 取扱説明書



この度は goot ステーション型温調はんだこてをお買いあげい ただきましてありがとうございます。この製品をご使用になる 前に本取扱説明書を必ずお読み下さい。



本書は RX-701AS, RX-711AS の共用の取扱説明書となります。 本文中にそれぞれの型番が記述されております。お買い上げいた だいた機種に関係する箇所をお読みください。

- 1. 警告・注意について
- 2. 安全のために
- 3. 仕様
- 4. 梱包内容/各部の名称
- 5. 使用方法
- 6. メンテナンス
- 7. 故障の時に
- 8. 交換部品
- 9. 交換こて先
- 10. 部品リスト

太洋電機産業株式会社 東京 03 (3832) 1774 新潟 0256 (35) 5379 太洋電機産業株式会社 大阪 06 (6644) 3508 広島 084 (951) 9010 お客様相談窓口 www.goot.co.jp E-mail: info@goot.co.jp

この説明書はなくさないように大切に保管してください。

# 1. 警告・注意について

この説明書では注意事項を次のように区分しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷 に結びつく可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、傷害または

物的損害に結び付くもの。 アドバイスおよび、諸注意が記載されて

います。

#### 2. 安全のために

- 危険な環境下でご使用にならないでください。湿った場所(屋外も含む)、 燃えやすい物の近くでのご使用は絶対にさけてください。
- 2. 本器に子供、傍観者を近づけないでください。
- 使用を中断する時は電源を切ってください。 3.
- 本器は電子部品のはんだ付けをするための電気工具です。本器をこの目 的以外にご使用にならないでください。
- 5. 作業に適した服装と安全メガネを着用してください。
- 6. 電源は交流 100V 50 / 60Hz に接続してください。
- 電源コードに傷、損傷がある場合はすぐに使用を中止し、電源を切ってく ださい。また、交換のため販売店またはお客様相談窓口まで連絡してく
- こて台は本器付属の ST-27 をお勧めします。 ST-27 以外のこて台では本 器のこて部を溶かす場合があります。
- 本器を感電防止及び静電対策のために、電源プラグのアースピンを必ず アース接地してください。

#### 仕様

型				畨		RX-701AS	RX-711AS
定格			電		圧	100V AC 50/60Hz	
消費			電		力	65W	
2	こ て 部		電		圧	24V 60W	
使	用	昷	度	範	拼	200-450°C	200-480°C
絶 縁 抵 抗(500V DC)					<b>C</b> )	100M	ΙΩ以上
++	ィズ		Z	7	部	全長 <b>197mm(</b> コードアーマー除く <b>)</b>	
9 -	1 ^		本		体	$146(L) \times 115(W) \times 98(H)$ mm	
重	量		Z	7	部	44g( □	ード除く <b>)</b>
里	里		本		体	1.5kg( =	]ード除く <b>)</b>
こて部ステーション間コード長					ド長	1.2	2m
電	源 :		_	Ľ	長	1.2m (3芯コード・	アースピンプラグ)
リ	_	ク	ī	Ē	圧	2m\	/以下
ア	_	ス	1.	氐	抗	<b>2</b> Ω	以下
付		属			品	こて台 <b>ST-27</b> 、標準	こて先 RX-60RT-B

Printed in Japan, DECEMBER 2012 A0810AL03

温度設定ツマミを MAX に近づけると、表示温度 / こて先

温度の差が 480℃を越えて 510℃付近まで設定可能となる

場合がありますが、500℃以上でのご使用は、本器が破損し

SET とMEAS. の温度表示で約2℃程度の差が発生する場合

がありますが、この場合、MEAS. 温度表示での温度設定ツマミ

によるこて先温度補正は不要です。出荷時のこて先温度校正は

温度表示を MEAS. にして作業を行った場合、こて先に約 10 秒

例) 設定温度 480℃でこて先を濡れたスポンジに当て続けた場

合、約10秒間は480℃表示のままで約10秒後から表示温度

が下がっていきます。但し温度制御回路は、表示が下がらない間

設定温度によっては温度が完全に安定するまでに時間がかかる場

合があります。電源投入後、約2分で設定温度に安定しますので、

より確実な温度管理を望まれる場合、2分後からのご使用をお奨

間の熱負荷を与えないと、温度表示は変化しません。

も設定温度に戻すための制御を行っています。

温度表示を MEAS. にした場合、温度表示に約  $2 \sim 3^{\circ}$ 

ますので絶対におやめください。

SET 側の表示温度で行っています。

備考 の巾で変動が見られます。

5. 温度設定後は保護カバーを閉めて保護カバー左下


6. 作業中、定期的にこて先についたはんだカスをこて


のねじをプラスドライバーで締め付けて使用してく

台のクリーナー、湿らせたスポンジで取り除いてく

けどをします。

#### 4. 梱包内容/各部の名称





### 5. 使用方法



火災防止のため、作業場の中にある燃えやすい物から 本器を離してください。重大な事故につながる恐れが あります。

- 1. 換気のよい場所の平らな作業台に本器制御部とこて台 を置いてください。
- 2. こて部のプラグ差込向きに注意して、制御部前面コネ クタにしっかり挿入してください。
- 3. こて部をこて台にしっかりと挿入してください。
- **4.** 制御部の電源スイッチが **OFF** (○マーク側) であるこ とを確認して、電源プラグを差し込んでください。
- **5.** コンセントはアース接地された3ピンプラグ用を使用 してください。3ピン用のコンセントがない場合は、当 社 3 ピン 2 ピン変換プラグ P-10 をご使用ください。尚、アースは必ず接 地してください。
- 6. 温度設定のために、保護カバー左下のねじをプラスドライバーで緩めて保 護カバーを開けてください。

### A. RX-701AS のみの操作方法

- 1. 温度設定ツマミを希望する温度目盛りにあわせくださ
- 2. 電源スイッチを ON(I側) にしてください。ヒーター通 電ランプが点灯し、ヒーターが加熱しはじめます。設定 250 / 温度に到達すると、ヒーター通電ランプが点滅し、使 用可能となります。







 $^{\oplus}$ 

350 400

450



設定温度によっては温度が完全に安定するまでに時間がかかる場 合があります。電源投入後、約2分で設定温度に安定しますので、 より確実な温度管理を望まれる場合、2分後からのご使用をお奨 めします。

## B. RX-711AS のみの操作方法

- 1. フロントパネル左側の温度表示切替スイッチを SET 側にして ください。これにより温度表示は設定温度を表示します。
- 2. 電調スイッチを ON (I側)にしてください。ヒーター通電ラン プが点灯し、ヒーターが加熱しはじめます。この時、温度表示 は、約10秒間 "999" 表示をおこなった後、設定温度表示に 戻ります。
- 3. 温度設定ツマミを回して、表示温度を希望の 温度に設定してください。

4. 温度表示切替スイッチを MEAS. 側にしてく ださい。これにより温度表示は実際のこて先 温度を表示します。ヒーターが設定温度に到 達するとヒーター通電ランプは点滅となります。但し、一度電 源スイッチを OFF とし、1 時間以内に再度 ON にした場合、 "**999**" 表示はおこなわず表示は "**000**" 表示に近づき、 そこ

から通常表示の温度表示を行います。





MEAS.

SET

\_0\_

注意

ださい。

こて先やヒーターは衝撃で破損しますので、叩きつけたり、落 としたりしないでください。鉛フリーはんだを使用すると、こて 先の寿命が鉛入りのはんだと比べて短くなるととがあります。

焼け焦げるニオイ、ヒーターの異常加熱、プラスチック部品の

変形が発生したときは、直ちにプラグを抜いてください。その

後はご使用にならないで、販売店またはお客様相談窓口まで

返送ください。もし、ご使用を続けられますと、火災、やけど

こて先、ヒーターパイプ、ナット、アタプタは高温に

なっていますので、絶対に触れないでください。や

等の事故や本器の破損害が発生する可能性があります。

# 6. メンテナンス



こて先、ヒーターパイプ、ナット、ヒーター等の交換作業は 必ず電源スイッチを OFF にして電源プラグを抜き、こて先が 冷えたのを確認してから行ってください。そうしないと、感電、 やけど等の重大な事故をおこします。


# 注 意

メンテナンスされるときは goot 純正部品をご使 用ください。他の部品をお使いになると本器が故 障する可能性があり危険です。

#### 6-1 こて先の交換

以下の手順に従って作業してください。

- 1. こて部のナットを時計と反対方向に回 して取り外します。
- 2. ヒーターパイプを抜き、こて先をヒー ターから抜き取って下さい。
- 3. 新しいこて先をヒーターに装着した後、 逆の手順で組み立てます。







焼き付き防止のため、こて先は時々ヒーターから引き抜い

# 以下の手順に従って作業してください。

- 1. こて部のナットを時計と反対方向に回し て取り外します。
- 2. ヒーターパイプを抜き、こて先とスペー サーをヒーターから抜き取って下さい。 3. アダプタを時計と反対方向に回して取りと
- 外します。 4. ヒーターをこて部から引っ張り出し、 アースカラーをコネクタから抜き取りま









シントファースカラー

- 6. 新しいヒーターをはんだ付けし、余ったヒーターリード線を基板から3mm 以下で切り取ります。
- 7. 逆の手順で組み立てます。





#### 6-3. 温度校正の方法 (こて先温度計が必要です)

以下の手順に従って作業してください。

#### A. RX-701AS の温度校正方法

- 1. 温度設定ツマミで校正を希望する温度目盛りに あわせます。
- 2. こて先温度計でこて先温度を計りながら、その 測定値が希望する温度目盛りに合うように、温 度校正ボリューム (**CAL**.) をマイナスドライバで 慎重に回してください。右に回すとこて先温度 が上がり、左に回すとこて先温度が下がります。



300\_350

400



#### B. RX-711AS の温度校正方

- 1. 温度表示切替スイッチを SET 側にします。
- 2. 温度設定ツマミで表示温度を、希望する校正 温度に合わせます。
- 3. こて先温度計でこて先温度を測りながら、そ の測定値が表示温度と同じになるように、温度 校正ボリューム (CAL.) をマイナスドライバーで 慎重に回してください。右に回すとこて先温度が 上がり、左に回すと表示温度が下がります。









本器は 350℃で校正して出荷しています。 実際のこて先温 度と表示温度の差は 200℃、450℃ (RX-701AS のみ)、 480℃(RX-711AS のみ) の表示箇所で ±10℃です。但し、 こて先温度計により差がありますのでご注意ください。



本器及び作業対象物の損傷を防ぐために、こて部または ヒーターを交換された際は必ず、こて先温度校正を行って ください。こて先温度計が無く、温度校正が行えない場合 は、販売店もしくはお客様相談窓口までご相談下さい

#### 6-4 プラスチック部品のお手入れ

プラスチック部分にガソリン、石油ベース、浸透性のオイルをつけない でください。機器に損傷を与えたり、弱めたり、壊れたりします。汚れを 取り除く場合はきれいな布を使用してください。

### 7. 故障の時に

#### トラブルが起こったときは下記の手順でチェックしてください。

- 1. 電源コードに損傷が無いことを確認してください。もし、損傷がありました ら本器をご使用にならないで販売店またはお客様相識窓口に修理を依頼
- 2. 上記 1. で問題がなければ、以下のチェックリストに従ってトラブルの原因を 見つけ、対処してください。

症状	原因	対 処 法		
電源が入らない	電源コードが外れている。	接続してください。		
	電源スイッチが OFF(〇マーク側) になっている。	電源スイッチを ON (I マー ク側) にしてください。		
	電源コードが断線している。	販売店またはお客様相談 窓口に連絡してください。		
	ヒューズが切れている	販売店または相談窓口に連 絡してください。		
加熱しない	制御部前面のコネクタが外 れている。	接続してください。		
	ヒーターが故障している。	ヒーターを交換する。(ヒーター交換の項目を参照)		
	こて部のコードが断線している。	こて部を交換する。		
上記にあてはま らない場合	ブリント基板が故障している可能性がありますので、販売店またはお客様相談窓口に連絡してください。			

- 3. プラスチック部分の変形、焦げる臭いがするときは直ちにプラグを抜き販 売店またはお客様相談窓口に修理を依頼してください。
- 4. 本器を落下させた場合、必す上記についてチェックしてください。もし、問 題が見つかりましたら、使用にならないで販売店またはお客様相談窓口に 修理を依頼してください。

## 8. 交換部品

10. 部品リスト

■ RX-701AS/711AS 用替ヒーター ・・・・・・・・・ RX-72H ■ RX-701AS/711AS 用ヒーターパイプ ・・・・・・・ RX-72HP **T RX-701AS/711AS** 用ナット · · · · · · TQ-77NUT 【 RX-701AS/711AS こて部ユニット ······ RX-72GAS



# セラミックヒータータイプ 専用こて台 取扱説明書



●やけどに十分注意しながら使用して下さい。●ご使用中、こて 台の金属部分は高温になりますので触れないで下さい。●燃え やすい物の近くで作業しないで下さい。

#### 注 意



●作業時および保管時は落下によるケガなどの事故を防ぐため、 安定した作業台もしくは保管場所を選んで下さい。●金属クリー ナーでこて先をぬぐう動作を行うと、はんだやこて先の付着物が 飛散しますのでご注意ください。●収納はこて台が十分に冷えた ことを確認してから行ってください。

#### ご使用方法


ご使用前に耐熱スポンジに水を含ませて下さい。

はんだ付け作業中にこて先が汚れた場合、耐熱スポンジにこて先をこすりつけ て汚れを取り除いて下さい。スポンジの穴でこて先をクリーニングするとはん だカスがきれいに落ちます。

金属クリーナーはこて先を突き刺すようにしてご使用ください。ぬぐう動作を 行うと、はんだやこて先の付着物が飛散し大変危険です。



●金属クリーナーに水を加えないで下さい。さびの原因になりま す。●スポンジ受皿とこて受口は熱したこて先を長時間当てると 損傷しますのでご注意ください。●こて台の底にはんだかすがた まりますので定期的に除去してご使用ください。



#### 交換部品

**□** 耐熱スポンジ/ST-53SP

こて受口 (調節ねじ付) /ST-27MS

☆ 金属クリーナー (2 個入)/ST-40BW

⑨ 替スポンシ

⑩ 替クリーナ


A6860BF00 ST-53SP


B6742SW00 ST-40BW


			<b>仕</b> 様		
サ	1	ズ	72(W)×106(H)×178(D)mm		
重		量	485g		


# 9. 交換こて先

\*PX-61RT シリーズは高熱伝導型です。 \*PX-61RT シリーズは 10 本単位での販売となります。












PX-60RT-0.8CR / \*PX-61RT-0.8CR


PX-60RT-1CR / \*PX-61RT-1CR PX-60RT-2CR / \*PX-61RT-2CR







PX-60RT-3K / \*PX-61RT-3K





PX-60RT-SB2 / \*PX-61RT-SB2

PX-60RT-SI / \*PX-61RT-SI

# (1)**RX-711AS ST-27** 部品名 型番 ① | 保護カバーAssy | **A0810DX00** A0883AF00 RX-72GAS ② こて部 ③ ヒータ B0882AH00 RX-72H ④ アダプタ A0880HW00 RX-72GASAD ⑤ こて先 B0672AB00 PX-60RT-B A0880HS00 RX-72SS ⑥ スペーサ ヒーターパイブ A0880HP00 RX-72HP B1362AJ00 TQ-77NUT ⑧ ナット